

NAVODILA ZA NASTVAVITEV / ODSTRANITEV KRILA VHODNIH VRAT

Tip nasadil: **OTLAV EXACTA** (slika spodaj)

Orodje: **IMBUS ključ 5 mm (hex H5)**



Postopek reguliranja položaja krila:

Nasadila reguliramo pri zaprtih vratih. V primeru, da imajo nasadila nameščene pokrivne kapice, jih najprej odstranimo (spodnjo drsno navzdol, zgornjo drsno navzgor). Vijake lahko obrnemo maksimalno 5x v eno smer, saj prekomerno vrtenje lahko povzroči odvitje nasadila iz lesenega profila (in posledično padec krila).

- **dvig/spust krila:** privijanje/odvijanje srednjega vijaka označenje z zeleno puščico – reguliramo vse nasadila enakomerno (po en obrat v isto smer)
- **premik krila po širini oz. dvig samo pri kljuki:** privijanje/odvijanje zgornjega vijaka označenega z modro puščico – reguliramo zvezno po višini (npr. zg. nasadilo 2 obrata, srednje nasadilo 1 obrat in spodnje brez regulacije – tako dosežemo dvig krila samo na strani kljuke, saj se po širini premakne samo zgoraj)
- **pritisek krila na podboj:** privijanje/odvijanje spodnjega vijaka označenega z rdečo puščico



Postopek snemanja krila:

Če želimo vrata sneti s podboja, krilo odpremo vsaj pod kotom 60° in vratno krilo dvignemo za cca. 2 do 3cm, nato krilo prestavimo na drugo varno lokacijo. Vratna krila so običajno dokaj težka (odvisno od velikosti in materiala), zato se priporoča, da to storite s pomočnjo vsaj enega pomočnika. Vratno krilo odložite tako, da bo stabilno in onemogočen nastanek poškodb.